



Ställa in ljusstyrka

Du kan justera ljusstyrkan till den nivå du önskar.

1 Tryck på MENU för att visa menyn.



2 Välj "MANUELLA INSTÄLLNINGAR" med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.




3 Välj "JUSTERA LJUSSTYRKA" och tryck på OK.



4 Välj "MANUELL" och tryck på OK.



5 Välj ljusstyrka med knappen +/-.



- Kompensationsomfång vid videoinspelning: -6 till +6
- Tryck på + för att öka ljusstyrkan.
- Tryck på - för att minska ljusstyrkan.

6 Tryck på OK för att bekräfta.

