



MONITOR LJUS

Ställer in ljusstyrkan på LCD-skärmen.


1 Tryck på MENU för att visa menyn.




2 Välj "VISA INSTÄLLNINGAR" med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.



3 Välj "MONITOR LJUS" och tryck på OK.



4 Ställ in ljusstyrkan på skärmen.



- Tryck på + för att öka ljusstyrkan.
- Tryck på - för att minska ljusstyrkan.
- Efter inställning, tryck på OK.