

ZOOM

Ställer in max zoomomfång.


Inställning	Detaljer
39x/OPTISK	Aktiverar zoomning upp till 39x.
45x/DYNAMIC	Aktiverar zoomning upp till 45x.
90x/DIGITAL	Aktiverar zoomning upp till 90x.
800x/DIGITAL	Aktiverar zoomning upp till 800x.

ANMÄRKNING:

- Du kan utöka zoomområdet utan att minska bildkvaliteten med hjälp av dynamisk zoom.
- Vid användning av digital zoom blir bilden grynig eftersom den förstöras digitalt.

Visa motivet

1 Tryck på MENU för att visa menyn.



2 Välj "ZOOM" med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.

