

DEMO.LÄGE

Startar uppspelning i demoläget, som visar funktionerna i denna enhet.

Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar funktionen.
PÅ	Spelar en demonstration av specialfunktionerna i denna enhet.

Visa demoläge


- ① Ta ut batteripaketet och SD-kortet.
- ② Anslut nätadaptern.
- ③ Öppna LCD-skärmen och slå på videokameran.
 - Demonstrationen börjar spelas upp efter 3 minuter.
 - Tryck på OK för att stoppa uppspelningen.

ANMÄRKNING:


- Detta läge är inte tillgängligt vid uppspelning.

Visa motivet

- 1 Tryck på MENU för att visa menyn.



- 2 Välj "VANLIGA INSTÄLLN." med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.



- 3 Välj "DEMO.LÄGE" och tryck på OK.

