


OSD

Ställer in visning av skärmbjekt som ikoner under uppspelning.


Inställning	Detaljer
AV	Ingen visning alls.
VISA ALLT	Visar allt.
VISA ENDAST DATUM	Visar endast datum.

Visa motivet

1 Välj uppspelningsläge.



2 Tryck på MENU för att visa menyn.



3 Välj "OSD" med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.

