

Radera filer som du inte vill ha

Radera oönskade videor när utrymmet i inspelningsmedia börjar bli fullt. Kapaciteten i inspelningsmedia kan återställas efter radering av filerna.

ANMÄRKNING:

- Raderade filer kan inte återställas.
- Filer som är skyddade kan inte raderas.
Ta bort skyddet innan du raderar filen.
- Se till att säkerhetskopiera viktiga filer på en PC.