


Framdel



1 Lins/linsskydd

- Vidrör inte objektivet och linsskyddet.

2 Enkanalig mikrofon

- Täck inte över mikrofonen med fingrarna under videoinspelning.

3 POWER/CHARGE-lampa

- Tänds: Kameran är "PÅ"
- Blinkar: Laddning pågår
- Släcks: Laddning avslutad

4 ACCESS-lampa

- Lampan tänds eller blinkar vid inspelning eller uppspelning.
Ta inte ut batteripaketet, nätadaptorn eller SD-kortet.