

## Hålla enheten

Håll armbågarna tätt intill sidorna när du använder denna enhet för att undvika kameraskakning.



### OBS!:

- Var noga med att inte tappa denna enhet under transporter.
- Om barn ska använda denna enhet måste det ske under översikt av vuxna.

### ANMÄRKNING:

- Använd den digitala bildstabilisatorn, om kameravibrationerna är omfattande.