

SNABB OMSTART

Aktiverar inspelning direkt efter öppning av LCD-skärmen.


Inställning	Detaljer
AV	Inaktiverar funktionen.
PÅ	Aktiverar snabbstart av kameran om LCD-skärmen öppnas igen inom 5 minuter.

ANMÄRKNING:


- Strömförbrukningen minskar till 1/3 av förbrukningen vid inspelning inom 5 minuter efter stängning av LCD-skärmen.

Visa motivet

- Tryck på MENU för att visa menyn.



- Välj "VANLIGA INSTÄLLN." med ZOOM/SELECT-reglaget och tryck på OK.



- Välj "SNABB OMSTART" och tryck på OK.

