



Nastavení letního času

Pokud zvolíte „ZAPNUTO“ pro položku „NASTAV ČAS ÚSPORY VE DNE“ v menu „NAST HODIN“, čas se posune o jednu hodinu napřed.

1 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.




2 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „NAST HODIN“ a stiskněte OK.



3 Zvolte „NASTAV ČAS ÚSPORY VE DNE“ a stiskněte OK.



4 Nastavte letní čas pomocí tlačítka +/- a stiskněte OK.



POZNÁMKA:

- Co je to letní čas?
Letní čas je konvence spočívající v posunu času o hodinu napřed po dobu pevně stanoveného časového období v roce.
Používá se především v celé Evropě a Spojených státech amerických.
- Po návratu z vaší cesty obnovte nastavení položky letního času.