

Menu přehrávání

Konkrétní videa můžete smazat nebo vyhledat.

Nastavení	Podrobnosti
ODSTRANIT	Smaže nepotřebná videa.
VYHLEDAT	Můžete vyhledávat a přehrávat videa podle data záznamu.
PŘEHR. SOUBORU MPG	Přehraje videosoubory s poškozenou informací o správě.
CHRÁNIT/ZRUŠIT	Chrání soubory před náhodným smazáním.
MENU NA OBRAZOVCE	Nastavuje, zda se mají na obrazovce během přehrávání zobrazovat údaje, jako například ikony.