
Transfokace nepracuje.

Zoom není dostupný při intervalovém záznamu.

(Stabilizátor obrazu není k dispozici.)

Pro použití digitálního zoomu nastavte „ZOOM“ v menu na „90x/DIGITÁLNÍ“ nebo „800x/DIGITÁLNÍ“.