
BYL PŘEKROČEN POČET SLOŽEK

- ① Přesuňte soubory nebo složky do osobního počítače nebo jiného zařízení. (Zazálohujte své soubory.)
- ② Zvolte „Č. SOUBORU + SPRÁVY“ v „FORMÁTOVÁNÍ KARTY SD“.
(Všechna data na SD kartě budou smazána.)