


Přenos souborů do videorekordéru nebo DVD rekordéru


Připojením kamery k videorekordéru nebo DVD rekordéru můžete přenést soubory.

- Nahlédněte rovněž do manuálů k televizoru, DVD rekordéru, videorekordéru atd.


1 Připojte k přístroji síťový adaptér.



2 Otevřete LCD monitor a zvolte režim přehrávání.



3 Připojte kameru k videorekordéru nebo DVD rekordéru.



4 Připravte televizor/videorekordér pro nahrávání.

- Přepněte na kompatibilní externí vstup.
- Vložte disk DVD-R nebo videokazetu.

5 Připravte tento přístroj na přehrávání.

- V menu nastavení připojení nastavte „VIDEO VÝSTUP“ na poměr stran připojeného televizoru (4:3 nebo 16:9).
- Aby přenesený soubor obsahoval i datum, nastavte položku „ZOBRAZIT V TV“ v menu nastavení připojení na „ZAPNUTO“.
- Nastavte položku „MENU NA OBRAZOVCE“ v menu přehrávání na „ZOBRAZ. POUZE DATUM“.

6 Spusťte nahrávání.

- Spusťte přehrávání na tomto přístroji a stiskněte tlačítko nahrávání na videorekordéru nebo na DVD rekordéru.
- Jakmile je přehrávání souboru ukončeno, zastavte nahrávání.

UPOZORNĚNÍ:

- Přenesení souborů nelze provést připojením této přístroji k Blu-ray rekordéru pomocí USB kabelu.
- Připojte kameru a přeneste soubory pomocí dodaného AV kabelu.