


Zbývající doba záznamu/energie baterie

Můžete zkontrolovat čas, který zbývá pro video záznam na SD kartě, stejně jako zbývající energii baterie.

1 Zobrazte zbývající dobu záznamu.



- Během zobrazení zbývající doby záznamu stiskněte INFO pro zobrazení zbývající energie baterie.
- Pro opuštění displeje stiskněte tlačítko MENU.

2 Zobrazte zbývající energii baterie.



- Pro opuštění displeje stiskněte tlačítko INFO.
- Pro opětovné zobrazení zbývající doby záznamu stiskněte tlačítko MENU.
- Zbývající energii baterie se nezobrazuje, pokud je připojen síťový adaptér.

POZNÁMKA:

- Z displeje se zbývající dobou záznamu můžete změnit též kvalitu videa. Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte kvalitu videa a stiskněte OK.

Přibližná doba záznamu videa

Kvalita	SDHC karta 4 GB	SDHC karta 8 GB	SDHC karta 16 GB	SDHC karta 32 GB
EXTRA JEMNÁ	56 min	1 hod 50 min	3 hod 45 min	7 hod 30 min
NEJLEPŠÍ	1 hod 20 min	2 hod 50 min	5 hod 40 min	11 hod 20 min
NORMÁLNÍ	1 hod 45 min	3 hod 45 min	7 hod 30 min	15 hod
ÚSPORNÁ	4 hod 57 min	10 hod	20 hod	40 hod

- Skutečná doba nahrávání může být kratší v závislosti na prostředí nahrávání.

Přibližný čas záznamu (při použití baterie)

Baterie	Skutečný čas záznamu	Nepřetržitý čas záznamu
BN-VG107E (součástí příslušenství)	50 min	1 hod 30 min
BN-VG114E	1 hod 40 min	3 hod 5 min
BN-VG121E	2 hod 35 min	4 hod 40 min

- Výše uvedené hodnoty platí v případě, že je volba „PODSVÍCENÍ MONITORU“ nastavena na „STANDARDNÍ“.
- Skutečná doba záznamu může být kratší, pokud používáte transfokaci nebo záznam opakovaně zastavujete. (Doporučujeme, abyste měli připraveny baterie na trojnásobek předpokládané doby záznamu.)