



Nastavení jasu

Jas si můžete nastavit na svou upřednostňovanou úroveň.

1 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.



2 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte OK.




3 Zvolte „NASTAVENÍ JASU“ a stiskněte OK.



4 Zvolte „MANUÁLNÍ“ a stiskněte OK.



5 Zvolte hodnotu jasu pomocí tlačítka +/-.



- Kompenzační rozsah během video záznamu: -6 až +6
- Stiskněte + pro zvýšení jasu.
- Stiskněte - pro snížení jasu.

6 Pro potvrzení stiskněte OK.

