



JAS MONITORU

Nastavuje jas LCD monitoru.


1 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.




2 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „NAST. ZOBRAZENÍ“ a stiskněte OK.



3 Zvolte „JAS MONITORU“ a stiskněte OK.



4 Upravuje jas monitoru.



- Stiskněte + pro zvýšení jasu.
- Stiskněte - pro snížení jasu.
- Po nastavení stiskněte OK.