



TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Všechna nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.


1 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.



2 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „ZÁKL. NASTAVENÍ“ a stiskněte OK.



3 Zvolte „TOVÁRNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte OK.



4 Zvolte „ANO“ a stiskněte OK.



- Všechna nastavení se vrátí na své výchozí hodnoty.