

AUTOM. VYP. NAPÁJENÍ

Toto nastavení zabrání situaci, kdy zapomenete kameru vypnout.


Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Napájení se nevypne ani v případě, že přístroji nebude v činnosti po dobu 5 minut.
ZAPNUTO	Napájení se automaticky vypne v případě, že přístroji nebude v činnosti po dobu 5 minut.

POZNÁMKA:


- Při použití baterie se napájení automaticky vypne v případě, že přístroji nebude v činnosti po dobu 5 minut.
- Při použití síťového adaptéru přejde přístroji do pohotovostního režimu.

Zobrazení položky

1 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.



2 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „ZÁKL. NASTAVENÍ“ a stiskněte OK.



3 Zvolte „AUTOM. VYP. NAPÁJENÍ“ a stiskněte OK.

