


FILTR VĚTRU

Omezuje šum způsobený větrem.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Deaktivuje funkci.
ZAPNUTO	Aktivuje funkci.

Zobrazení položky

1 Stiskněte MENU pro zobrazení menu.



2 Pomocí páčky ZOOM/SELECT zvolte „FILTR VĚTRU“ a stiskněte OK.

