



Nyári időszámítás beállítása

Ha a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁSHOZ” opciójánál a(z) „BE” beállítást alkalmazza, akkor azzal az időt egy órával előre állítja.

1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.




2 Válassza ki a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.



3 Válassza ki a(z) „NYÁRI IDŐSZÁMÍTÁSHOZ” elemet és nyomja meg az OK gombot.



4 Állítsa be a nyári időszámítást a(z) +/- gombokkal, majd nyomja meg az OK gombot.



MEGJEGYZÉS:

- Mit jelent a nyári időszámítás?
A nyári időszámítás rendszer az órát a nyár meghatározott ideje alatt egy órával későbbre állítja.
Elsősorban a nyugati országokban használják.
- Ha hazaérkezett az utazásáról, akkor állítsa vissza a nyári időszámítás beállítását.