


Videók visszajátszása

A rögzített videókat az index képernyőn (mozaik nézet) választhatja ki és innen indíthatja el lejátszásukat.

1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válasszon ki egy tetszőleges videót a(z) ZOOM/SELECT karral, majd nyomja meg az OK gombot a lejátszás elindításához.



- A(z) START/STOP gombot is megnyomhatja a lejátszás elindításához.
- Nyomja meg a(z) OK vagy a(z) START/STOP gombot a rögzítés megállításához (szüneteltetéséhez).
- Az index képernyőhöz való visszatéréshez csúsztassa az ujját a szüneteltetés közben a(z) ZOOM/SELECT elemen végig.

Műveletek videolejátszás során

Művelet gomb	Művelet
	Lejátszás/szünet
	Keresés előre/le/visszafele
	Hangerősség állítása

MEGJEGYZÉS:

- Segítségével megkereshet egy adott fájlt a rögzítése dátumának megadásával.
A funkciót akkor használjuk, ha jelentős számú fájl között keresünk.

FIGYELEM:

- Készítsen biztonsági másolatot a fontos rögzített adatokról. Javasoljuk, hogy másolja a fontos rögzített adatokat egy DVD-re vagy más rögzíthető médiára. A JVC nem vállal felelősséget semmilyen adatvesztésért.

A rögzítés dátumának és más információk ellenőrzése

Nyomja meg a(z) INFO gombot az index képernyőn vagy a szüneteltetés közben.

