


Csatlakoztatás TV-hez, megtekintés TV-n


Ha a mellékelt audio-videó kábelt csatlakoztatja a videó csatlakozóhoz, akkor lejátszhatja a videókat a TV-n is.

- Lásd az adott TV készülék felhasználói útmutatóját is referenciaként.


1 Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.




2 Nyissa ki az LCD monitort és válassza ki a lejátszás módot.



3 Csatlakoztassa a TV készülékhez.



4 Nyomja meg a külső bemenet gombját a TV-n, hogy a bemenet a csatlakoztatott készüléken váltson.



5 Játsszon le egy fájlt.



MEGJEGYZÉS:

- Ha a lejátszás közben látni szeretné a dátumot/időt, akkor a csatlakozás beállítás menü „KIJELZÉS TÉVÉN” eleménél válassza a(z) „BE” opciót. Állítsa be a(z) „ÖSSZES MEGJELENÍTÉSE” vagy „CSAK DÁTUM MEGJ.” opciót a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” lejátszás menüben.
- A TV-vel vagy a csatlakoztatás módjával kapcsolatos kérdések esetén kérjen segítséget a TV gyártójától.

A képek a TV-n függőleges nyújtással jelennek meg.

- Állítsa a csatlakozás menüben „4:3”-ra a(z) „VIDEOKIMENET” opciót.

A képek a TV-n vízszintes nyújtással jelennek meg.

- Módosítsa a TV kijelzőjét a szükséges módon.

A kép nem megfelelően jelenik meg a TV-n

Probléma	Teendő
A képek a TV-n nem megfelelően jelennek meg.	• Húzza ki a kábelt, majd csatlakoztassa azt újra. • Kapcsolja ki, majd be a készüléket.