
Az akkumulátort nem lehet tölteni.

Ha a készülék csatlakozója vagy az akkumulátor piszkos, akkor törölje azt le egy gyapjú törlőronggyal vagy hasonló anyaggal.

A nem eredeti akkumulátorok használata tönkre teheti a készüléket.

Győződjön meg arról, hogy csak eredeti akkumulátort használjon.