



Fehéregyensúly beállítás

Beállíthatja a fehéregyensúlyt, hogy az a lehető leginkább illeszkedjen a fényforráshoz.

1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.




2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.



3 Válassza ki a(z) „FEHÉREGYENSÚLY” elemet és nyomja meg az OK gombot.



4 Válassza ki a fehéregyensúly beállítást, majd nyomja meg az OK gombot.



Beállítás	Részletek
AUTOMATIKUS	Automatikusan igazodik a természetes színekhez.
MWB	Használja az opciót, ha a természetellenes színek problémáját nem tudja elhárítani.
FINOM	Állítsa ezt be, ha a felvétel a szabadban egy napos napos történik.
FELHŐ	Állítsa ezt be, ha a felvétel felhős napon vagy árnyékban történik.
HALOGÉN	Állítsa ezt be, ha a felvétel természetes megvilágítással, pl. a videó lámpája segítségével történik.

MWB használata

1 Tartson egy tiszta fehér lapot a lencsék elé, hogy a fehér papír kitöltse a képernyőt.

2 Válassza ki a(z) „MWB” elemet és nyomja folyamatosan az OK gombot.

- A kurzor elkezd villogni.

3 Engedje el az OK gombot a menü eltűnése után.