



A fókusz manuális állítása

Állítsa be a fókust manuálisan, ha a kép nem elég éles a(z) „AUTOMATIKUS” módban vagy manuális fókust szeretne használni.

1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.




2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.




3 Válassza ki a(z) „FÓKUSZ” elemet és nyomja meg az OK gombot.



4 Válassza ki a(z) „KÉZI” elemet és nyomja meg az OK gombot.



5 Állítsa be a fókust a(z) +/- gombbal.



- Nyomja meg a(z) + elemet a távoli motívumra való fókuszáláshoz.
- Nyomja meg a(z) - elemet a közeli motívumra való fókuszáláshoz.

6 Nyomja meg a(z) OK gombot a megerősítéshez.



MEGJEGYZÉS:

- A motívum, amit a tele (T) végső állásban a fókuszba helyezett a fókuszban marad, ha arra rányagít a széles látószög (W) végső állásával.