


MŰVELETI HANG

Ki- és bekapcsolja az üzemeltetés hangot.


Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja az üzemeltetés hangjait.
BE	Bekapcsolja az üzemeltetés hangjait.

Az elemet jeleníti meg

1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.



2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.



3 Válassza ki a(z) „MŰVELETI HANG” elemet és nyomja meg az OK gombot.

