

ELÉRTE A MAPPÁK/FÁJLOK SZÁMÁNAK FELSZŐ HATÁRÉRTÉKÉT

- ① Helyezze át a fájlokat vagy könyvtárakat a számítógépre vagy más eszközre. (Készítsen biztonsági mentést a fájljairól.)
- ② Válassza ki a(z) „FÁJL + KEZELÉSI SZÁM” opciót a(z) „SD KÁRTYA FORMÁZÁSA” elemnél. (Az SD kártya összes adata törlődni fog.)