


KÉPMÉRETARÁNY

16:9 vagy 4:3 arányú rögzítést használhat.

Beállítás	Részletek
16:9	Beállítja a képarányt 16:9-re.
4:3	Beállítja a képarányt 4:3-re.

Az elemet jeleníti meg

1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.



2 Válassza ki a(z) „KÉPMÉRETARÁNY” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.

