



Fényerő módosítása

A fényerőt tetszőlegesen módosíthatja.

1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.




2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.




3 Válassza ki a(z) „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA” elemet és nyomja meg az OK gombot.



4 Válassza ki a(z) „KÉZI” elemet és nyomja meg az OK gombot.



5 Válassza ki a fényerő értékét a +/- gombot.



- Kompenzációs tartomány a videorögzítés közben: -6 ... +6
- Nyomja meg a(z) + elemet a fényerő növeléséhez.
- Nyomja meg a(z) - elemet a fényerő csökkentéséhez.

6 Nyomja meg a(z) OK gombot a megerősítéshez.

