



GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS

Visszaállítja az össze beállítás értékét az alapértelmezettre.

- 1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.




- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- 4 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és nyomja meg az OK gombot.



- Az összes beállítás az alapértelmezett értékre vált.