


VIDEÓ FELV. MIN.

Beállítja a videominőséget.


Beállítás	Részletek
NAGYON JÓ	Engedélyezi a legjobb képminőség használatát a rögzítéshez.
JÓ	Engedélyezi a jó képminőség használatát a rögzítéshez.
NORMÁL	Engedélyezi a szokásos képminőség használatát a rögzítéshez.
GAZDASÁGOS	Engedélyezi a hosszú felvételeket.

Az elemet jeleníti meg

1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.



2 Válassza ki a(z) „VIDEÓ FELV. MIN.” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.

**MEGJEGYZÉS:**

- A fennmaradó idő megjelenítése közben lehetőség van a videominőség módosítására is. Válassza ki a videominőséget a csúszkával, majd nyomja meg az OK gombot.