



A kézpánt használata

Ha kézpántot használ, akkor azt hurkolja a csuklója köré.




A pánt eltávolítása



Nyomja és
tartsa lenyomva

- Az ①-es nyomása és a ②-es húzása közben távolítsa el a pántot.

A pánt rögzítése



Nyomja gyengén, míg a helyére nem kattann.