
Nem lehet a rögzített fájl megtalálni.

Szakítsa meg a dátumkeresés funkciókat.

Válassza az „MPG FÁJL LEJÁTSZÁSA” opciót, majd keresse meg a videót az index képernyőn. (A sérült fájlkezelő adatokkal rendelkező videókat is le lehet játszani.)