


Az óra és a helyi idő beállítása utazás közben


Állítsa be a dátumot és a pontos időt, hogy az az utazás helyszínének helyi idejét mutassa, ehhez használja a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elem „TER. BEÁLL.” opcióját.

Ha hazaérkezett az utazásáról, akkor állítsa vissza a régió-beállításokat.

1 Nyomja meg a(z) MENU gombot a menü megjelenítéséhez.




2 Válassza ki a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elemet a(z) ZOOM/SELECT csúszkával és nyomja meg a(z) OK gombot.



3 Válassza ki a(z) „TER. BEÁLL.” elemet és nyomja meg az OK gombot.



4 Válassza ki azt a régiót a(z) +/- gombokkal ahol él, majd érintse meg az OK gombot.



- A kijelző erre megjeleníti a város nevét és az időeltolódást.

MEGJEGYZÉS:

- A(z) „TER. BEÁLL.” beállítása az időkülönbség alapján módosítja az óra idejét.

Ha visszatér a saját országába és újra az eredeti régiót állítja be, akkor azzal visszaállítja az óra eredeti beállításait.