


FILTRE VENT

Réduit le bruit provoqué par le vent.

Réglage	Détails
ARRET	Désactive la fonction.
MARCHE	Active la fonction.

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.



2 Sélectionnez "FILTRE VENT" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.

