



Modification de la langue d'affichage

Vous pouvez modifier la langue de l'affichage sur l'écran.

- 1 Appuyez sur MENU pour afficher le menu.



- 2 Sélectionnez "REGLAGES AFFICHAGE" avec la commande ZOOM/SELECT et appuyez sur OK.



- 3 Sélectionnez "LANGUAGE", puis appuyez sur OK.



- 4 Sélectionnez la langue souhaitée puis appuyez sur OK.