


Raccorder à et visualiser sur un téléviseur


Raccordez le câble AV fourni au terminal vidéo pour pouvoir lire des vidéos sur un téléviseur.

- Pour plus de détails, consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.


1 Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.




2 Ouvrez l'écran LCD puis sélectionnez le mode de lecture.



3 Raccordez l'appareil au téléviseur.



4 Appuyez sur la touche d'entrée externe du téléviseur pour commuter vers l'entrée de cet appareil, par le terminal raccordé.



5 Lire un fichier.



REMARQUE:

- Pour afficher la date/l'heure lors de la lecture, réglez "AFFICHER SUR TV" dans le menu de réglages des branchements sur "MARCHE". Réglez "AFFICHAGE SUR ECRAN" dans le menu de lecture sur "AFFICHER TOUT" ou "AFFICHER SEUL. DATE".
- Pour toute question concernant le téléviseur ou la méthode de branchement, veuillez contacter le fabricant de votre téléviseur.

Problèmes d’affichage sur le téléviseur

Problèmes	Action
Les photos ne s'affichent pas correctement sur le téléviseur.	- Débranchez le câble puis raccordez-le. - Éteignez puis rallumez l'appareil.

Les images sont projetées verticalement sur le téléviseur.	Réglez "SORTIE VIDEO" dans le menu de réglage des branchements sur "4:3".
Les images sont projetées horizontalement sur le téléviseur.	Ajustez l'écran du téléviseur en fonction.