


Съемка крупным планом

Вы можете делать снимки объектов крупным планом с использованием функции телемакросъемки.




* Специально созданные снимки.


1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.



2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку ОК.



3 Выберите „ТЕЛЕ МАКРО“ и нажмите ОК.



4 Выберите „ВКЛ“ и нажмите ОК.



Настройка	Подробные сведения
Выкл	Позволяет делать снимки объектов крупным планом до 1 метра с использованием телефотографического (Тел.) конца трансфокатора. Позволяет делать снимки объектов крупным планом до 5 см с использованием широкоугольного (Шир.) конца трансфокатора.
Вкл	Позволяет делать снимки объектов крупным планом до 50 см с использованием телефотографического (Тел.) конца трансфокатора. Позволяет делать снимки объектов крупным планом до 5 см с использованием широкоугольного (Шир.) конца трансфокатора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Когда вы не снимаете крупным планом, установите ТЕЛЕМАКРО на „Выкл“.
- В противном случае изображение может быть нечетким.