

Как держать аппарат

Во время съемки держите локти близко к телу, чтобы избежать вибрации камеры.

 ТОЧКА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Будьте осторожны с аппаратом при транспортировке, чтобы не уронить ее.
- Если аппарата используется детьми, они должны находиться под руководством взрослых.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если вибрация камеры слишком сильная, используйте цифровой стабилизатор изображения.