


Оставшееся время записи/заряд батареи


Вы можете проверить оставшееся время записи на SD-карте, а также оставшийся заряд батареи.

1 Отобразите оставшееся время записи.



- Когда отображается оставшееся время записи, нажмите INFO, чтобы отобразить оставшийся заряд батареи.
- Чтобы выйти, нажмите кнопку MENU.

2 Отобразите оставшийся заряд аккумуляторного блока.



- Чтобы выйти, нажмите кнопку INFO.
- Чтобы снова отобразить оставшееся время записи, нажмите кнопку MENU.
- Оставшийся заряд батареи не будет отображаться, когда адаптер переменного тока подключен.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- С экрана отображения оставшегося времени записи вы также можете изменить качество видео. Выберите качество видео с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите OK.

Приблизительное время видеозаписи

Качество	SDHC-карта 4 ГБ	SDHC-карта 8 ГБ	SDHC-карта 16 ГБ	SDHC-карта 32 ГБ
СВЕРХЧЕТКОЕ	56 мин	1 ч 50 мин	3 ч 45 мин	7 ч 30 мин
ВЫСОКОЕ	1 ч 20 мин	2 ч 50 мин	5 ч 40 мин	11 ч 20 мин
НОРМАЛЬНОЕ	1 ч 45 мин	3 ч 45 мин	7 ч 30 мин	15 ч
ЭКОНОМИЧНЫЙ	4 ч 57 мин	10 ч	20 ч	40 ч

- Реальное время записи может быть короче, в зависимости от условий съемки.

Приблизительное время записи (с использованием батареи)

Аккумуляторный блок	Фактическое время записи	Время непрерывной записи
BN-VG107E (прилагается)	50 мин	1 ч 30 мин
BN-VG114E	1 ч 40 мин	3 ч 5 мин
BN-VG121E	2 ч 35 мин	4 ч 40 мин

- Вышеуказанные величины действительны при „РЕГ. ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ“, установленной на „СТАНДАРТ“.
- При трансфокации или в случае многократных остановок фактическое время записи может быть меньше.
(Рекомендуется иметь в запасе аккумуляторные блоки на период времени, в три раза превышающий предполагаемое время записи.)