Меню ручной настройки

Настройки записи могут быть отрегулированы вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Они отображаются только при съемке в ручном режиме.

Настройка	Подробные сведения
ВЫБОР СЦЕНЫ	Могут быть выбраны настройки, соответствующие условиям съемки.
FOCUS	Фокусировка может быть отрегулирована вручную.
НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ	Отрегулируйте общую яркость экрана.
ВЫДЕРЖКА	Выдержка может быть отрегулирована.
БАЛАНС БЕЛОГО	Отрегулируйте цвет в соответствии с источником света.
ВСТРЕЧНАЯ ЗАСВЕТКА	Корректирует изображение, если объект оказывается затемненным из-за светлого фона.
ОБЛАСТЬ ФОТОМЕТРИИ	Позволяет отрегулировать яркость в желаемой области.
ТЕЛЕ МАКРО	Позволяет делать снимки объектов крупным планом с использованием телефотографического (Тел.) конца трансфокатора.