

## Меню записи

Вы можете отрегулировать различные настройки, например яркость и баланс белого цвета, подходящие для вашего объекта или цели. Вы также можете изменить такие настройки, как качество изображения и усиление.

Настройка	Подробные сведения
РУЧНАЯ НАСТРОЙКА	Настройки записи могут быть отрегулированы вручную. • Они отображаются только при съемке в ручном режиме.
КАЧЕСТВО ВИДЕО	Устанавливает качество видео.
МАСШТАБ	Устанавливает максимальное значение трансфокации.
ЦСИ	Вибрация камеры во время съемки может быть значительно снижена.
УВЕЛ. УСИЛ	При съемке в затемненных местах автоматически делает снимаемый объект ярче.
ЗАМЕДЛЕННАЯ СЪЕМКА	Дает возможность показать в коротком видео изменения, происходящие медленно на протяжении длительного времени, путем съемки кадров через определенные промежутки времени.
АВТОМАТ. СЪЕМКА	Позволяет аппарату начинать и останавливать съемку автоматически, регистрируя изменения яркости внутри красной рамки, отображенной на ЖК-мониторе.
ВЫБОР СООТ. СТ.	Съемка может осуществляться с показателями соотношения 16:9 и 4:3.
УДАЛЕНИЕ ВЕТРА	Снижает шум ветра.