




## Регулировка яркости

Вы можете отрегулировать яркость до желаемого уровня.


1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.



2 Выберите „РУЧНАЯ НАСТРОЙКА“ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку OK.




3 Выберите „НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ“ и нажмите OK.



4 Выберите „РУЧНАЯ“ и нажмите OK.



5 Выберите показатель яркости с помощью кнопки +/-.



- Диапазон компенсации во время видеосъемки: от -6 до +6
- Нажмите +, чтобы увеличить яркость.
- Нажмите -, чтобы уменьшить яркость.

6 Для подтверждения нажмите OK.

