

УВЕЛ. УСИЛ

При съемке в затемненных местах автоматически делает снимаемый объект ярче.


Настройка	Подробные сведения
ВЫКЛ	Отключает функцию.
АРУ	Освещает сцену, делая ее ярче, когда темно.
АВТО	Автоматически делает сцену ярче, когда темно.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Хотя „АВТО “ делает сцену более яркой, чем „АРУ “, движения объекта могут казаться неестественными.

Отображение элемента

1 Нажмите MENU, чтобы отобразить меню.



2 Выберите „УВЕЛ. УСИЛ “ с помощью рычажка ZOOM/SELECT и нажмите кнопку ОК.

