


Подключение к телевизору и просмотр


Подключение прилагающегося аудио/видео кабель к разъему видео позволяет воспроизведение видеофайлов на экране телевизора.

- Также обратитесь к руководству по эксплуатации телевизора.


1 Подключите адаптер переменного тока к аппарату.




2 Откройте ЖК-монитор и выберите режим воспроизведения.




3 Подключите камеру к телевизору.



4 Нажмите внутреннюю кнопку входного сигнала на телевизоре, чтобы переключиться на входной сигнал аппарата, поступающий через подключенный разъем.



5 Начните воспроизведение одного из файлов.



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы при воспроизведении отображались дата и время, установите „ПОКАЗАТЬ НА ТВ“ в меню настроек подключения на „ВКЛ“. Установите „ОТОБРАЗИТЬ НА ЭКРАНЕ“ в меню воспроизведения на „ПОКАЗАТЬ ВСЕ“ или „ПОКАЗАТЬ ТОЛЬКО ДАТУ“.
- С вопросами о телевизоре или способе подключения обращайтесь к производителю телевизора.

экране телевизора должным образом.

- Выключите аппарату, а затем снова включите ее.

Изображение на экране телевизора отображается вертикально.

- Установите „ВИДЕО ВЫХОД“ в меню установок подключения на „4:3“.

Изображение на экране телевизора отображается горизонтально.

- Отрегулируйте экран телевизора должным образом.

Неправильное отображение на экране телевизора

Неисправность	Действие
Изображение не отображается на	• Отсоедините кабель и снова подсоедините его.