



روشنایی مانیتور

روشنایی صفحه نمایش LCD را تنظیم می کند.

1 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.




2 "تنظیمات نمایش" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



3 "روشنایی مانیتور" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید.



- برای افزایش روشنایی، + را فشار دهید.
- برای کاهش روشنایی، - را فشار دهید.
- بعد از تنظیم، OK را فشار دهید.