

زوم

حداکثر نسبت زوم را تنظیم می کند.


تنظیم	جزئیات
39x/نوری	زوم تا 39x را فعال می کند.
45x/DYNAMIC	زوم تا 45x را فعال می کند.
90x/دیجیتال	زوم تا 90x را فعال می کند.
800x/دیجیتال	زوم تا 800x را فعال می کند.

نکته:

- با استفاده از زوم دینامیک می توانید ناحیه زوم را بدون کاهش کیفیت تصویر افزایش دهید.
- هنگام استفاده از زوم دیجیتال، به دلیل بزرگنمایی دیجیتال تصویر دندان‌ه ای می شود.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.



2 "زوم" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.

