



پیش تنظیم کارخانه

تمام تنظیمات را به مقادیر پیش فرض باز می گرداند.

1 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.



2 "تنظیمات پایه" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



3 "پیش تنظیم کارخانه" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



4 "بله" را انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



• تمام تنظیمات به مقدار پیش فرض خود باز می گردند.