


کیفیت ویدئو

تنظیم کیفیت فیلم.


تنظیم	جزئیات
بسیار دقیق	ضبط با بهترین کیفیت تصویر را فعال می کند.
دقیق	ضبط با کیفیت بالای تصویر را فعال می کند.
عادی	ضبط با کیفیت استاندارد را فعال می کند.
اقتصادی	قابلیت ضبط طولانی را فعال می کند.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، MENU را فشار دهید.



2 "کیفیت ویدئو" را با استفاده از اهرم ZOOM/SELECT انتخاب کرده و OK را فشار دهید.



نکته:

- همچنین می توانید کیفیت فیلم را از صفحه نمایش زمان باقیمانده ضبط تغییر دهید. کیفیت فیلم را با استفاده از اسلایدر انتخاب کرده و OK را فشار دهید.